









# Manual de utilização do telefone **VoIP SNOM D712**

































UNIVERSIDADE DOS AÇORES  
SERVIÇO DE TECNOLOGIAS DE  
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

















	Confirma uma ação, seleção, entrada ou inicia uma chamada.		Teclas usadas para selecionar as opções do menu
	Cancela uma ação, seleção ou entrada,		Botão do voicemail
	Desativa/reactiva o microfone numa chamada		Botão do volume. Permite ajustar o volume dos toques
	Ativa o altifalante		Modo auricular



Funcionalidade	Instruções
<b>Indicador de chamada</b>	<p>O LED vermelho brilhante no canto superior direito do telefone indica chamadas a serem recebidas, a serem efetuadas, em espera e perdidas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pisca rapidamente quando uma chamada está a ser recebida.</li> <li>• Acende-se de forma constante ao marcar, numa chamada ativa, e quando tem uma chamada perdida.</li> <li>• Pisca lentamente quando coloca uma chamada em espera.</li> </ul>
<b>Efetuar chamadas</b>	<p>Pode efetuar chamadas utilizando o auscultador, o altifalante ou o auricular. Para alterar o modo, levante o auscultador, ou prima  ou . Um símbolo na parte superior do ecrã indica qual o modo atualmente utilizado: auscultador , altifalante  ou auricular .</p> <p><b>Auscultador</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Levante o auscultador, introduza o número de telefone e prima .</li> <li>• OU introduza o número de telefone e levante o auscultador.</li> </ul> <p><b>Altifalante</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se  aparecer na parte superior do ecrã, prima  para desligar o modo auricular.</li> <li>2. Com o auscultador pousado, introduza o número de telefone e prima .</li> </ol> <p><b>Auricular</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se  NÃO aparecer na parte superior do ecrã, prima  para ligar o modo auricular.</li> <li>2. Introduza o número de telefone e prima .</li> </ol> <p><b>Remarcação</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prima  para mostrar os últimos números marcados, com os mais recentes no topo.</li> <li>2. Prima  /  na tecla de navegação para selecionar um número. Prima  para marcar.</li> </ol> <p><b>Marcando um número do histórico de chamadas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prima  /  para selecionar Perdidas, Recebidas ou Efetuadas. Prima  /  para selecionar uma chamada. Prima  para marcar o número.</li> </ul> <p><b>Marcando um número do diretório do telefone</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selecione o botão do canto superior esquerdo. Prima  /  para selecionar um nome ou introduza a primeira letra de um nome. Prima  para marcar o número.</li> </ul>
<b>Atender chamadas</b>	<p>Pode atender chamadas utilizando o auscultador, o altifalante ou o auricular.</p> <p><b>Auscultador</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Levante o auscultador.</li> </ul> <p><b>Altifalante</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prima .</li> </ul> <p><b>Auriculares</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prima .</li> </ul> <p><b>Teclas de função</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prima a tecla de função de linha com o LED intermitente.</li> </ul>
<b>Terminar chamadas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pouse o auscultador ou prima .</li> </ul>
<b>Silenciar o microfone</b>	<p>Prima  para desativar/reactivar o microfone durante uma chamada. Enquanto mudo,  aparece no topo do ecrã.</p>
<b>Não incomodar (DND)</b>	<p>Prima o botão associado a <b>DND</b> para ligar ou desligar o modo Não incomodar. Enquanto ligado,  aparece no topo do ecrã.</p>



Funcionalidade	Instruções
<b>Colocar e recuperar chamadas em espera</b>	Para colocar uma chamada em espera prima o botão associado a “Espera” e para a recuperar prima o botão associado a “Recup”.
<b>Transferir chamadas</b>	Existem duas maneiras de transferir uma chamada: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Transferência assistida</b> - Ligue primeiro para o destino e anuncie a chamada antes da transferência.</li> <li>• <b>Transferência cega</b> - Transfira a chamada para o destino sem anunciar a chamada.</li> </ul> <b>Transferência assistida</b> NOTA: Se tiver duas chamadas no seu telefone ao mesmo tempo, tem de terminar uma delas antes de poder fazer uma transferência assistida. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Coloque a chamada em espera.</li> <li>2. Marque um número e prima .</li> <li>3. Quando o destino atender, anuncie a chamada. No caso de não atender então deverá recuperar a chamada utilizando o botão associado a “Recup”</li> <li>4. Para transferir, prima o botão associado “Transf” e, em seguida, prima .</li> </ol> <b>Transferência Cega</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prima o botão associado “Transf”</li> <li>2. Marque um número e prima .</li> </ol>
<b>Reencaminhar chamadas (depende das permissões)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prima o botão associado a “Config”</li> <li>2. Prima  e seleccione <b>Funções de Chamada</b> prima , seleccione <b>Reencaminhamento</b> e prima .</li> <li>3. Escolha o tipo de reencaminhamento: <b>Reencaminhar sempre</b>, <b>Reencaminhar se ocupado</b> ou <b>Reencaminhar se não atende</b>.</li> <li>4. Seleccione <b>Ativar</b> e prima  para ativar <input checked="" type="checkbox"/> ou desativar <input type="checkbox"/> o reencaminhamento de chamadas.</li> <li>5. Seleccione <b>Alvo</b> e introduza o número de telefone para onde reencaminhar as chamadas.</li> <li>6. Para <b>Reencaminhar se não atende</b>, introduza o <b>Tempo para desvio</b> (em segundos) antes de reencaminhar a chamada.</li> </ol>
<b>Aceder ao histórico de chamadas</b>	Prima  e utilize  /  para seleccionar uma chamada.
<b>Programar as teclas de função</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prima uma tecla de função de linha até aparecer o menu.</li> <li>2. Utilize  /  para seleccionar a opção 3 e introduza o número de telefone e, em seguida, prima .</li> <li>3. Prima  até sair-</li> </ol>