



Funcionalidade	Instruções
Indicador de chamada	<p>O LED vermelho brilhante no canto superior direito do telefone indica chamadas a serem recebidas, a serem efetuadas, em espera e perdidas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pisca rapidamente quando uma chamada está a ser recebida. • Acende-se de forma constante ao marcar, numa chamada ativa, e quando tem uma chamada perdida. • Pisca lentamente quando coloca uma chamada em espera.
Modo de entrada	<p>O texto sob o cursor mostra o modo de entrada atual (123 = algarismos, abc = letras minúsculas, ABC = letras maiúsculas).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prima ABC para alterar o modo de entrada para ABC. • Prima 123 para alterar o modo de entrada para 123. • Prima abc para alterar o modo de entrada para abc.
Inserir algarismos, letras e símbolos	<ul style="list-style-type: none"> • No modo de entrada 123, prima a tecla de números desejada no marcador. • No modo de entrada ABC/abc: <ul style="list-style-type: none"> • prima repetidamente uma tecla numérica (2-9) para selecionar uma letra ou número. • prima repetidamente a tecla 1 para selecionar um símbolo. • prima repetidamente a tecla 0 para selecionar um espaço, underscore ou zero. • Prima DEL para apagar um carácter.
Efetuar chamadas	<p>Pode efetuar chamadas utilizando o auscultador, o altifalante ou o auricular. Para alterar o modo, levante o auscultador, ou prima [A] ou [B]. Um símbolo na parte superior do ecrã indica qual o modo atualmente utilizado: auscultador [A], altifalante [B] ou auricular [C].</p> <p>Auscultador</p> <ul style="list-style-type: none"> • Levante o auscultador, introduza o número de telefone e prima [A]. • OU introduza o número de telefone e levante o auscultador. <p>Altifalante</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se [C] aparecer na parte superior do ecrã, prima [B] para desligar o modo auricular. 2. Com o auscultador pousado, introduza o número de telefone e prima [B]. <p>Auricular</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se [C] NÃO aparecer na parte superior do ecrã, prima [B] para ligar o modo auricular. 2. Introduza o número de telefone e prima [B]. <p>Remarcação</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prima [*] para mostrar os últimos números marcados, com os mais recentes no topo. 2. Prima ∨ / ^ na tecla de navegação para selecionar um número. Prima [*] para marcar. <p>Marcando um número do histórico de chamadas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prima [*]. Prima ∨ / ^ para selecionar Todas, Perdidas, Recebidas ou Efetuadas e prima [*]. Prima ∨ / ^ para selecionar uma chamada. Prima [*] para marcar o número. <p>Marcando um número do diretório do telefone</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prima [*]. Prima ∨ / ^ para selecionar um nome. Prima [*] duas vezes para marcar o número.

Funcionalidade	Instruções
Atender chamadas	Pode atender chamadas utilizando o auscultador, o altifalante ou o auricular. Auscultador <ul style="list-style-type: none"> Levante o auscultador. Altifalante <ul style="list-style-type: none"> Prima . Auriculares <ul style="list-style-type: none"> Prima . Teclas de função <ul style="list-style-type: none"> Prima a tecla de função de linha com o LED intermitente.
Terminar chamadas	<ul style="list-style-type: none"> Pouse o auscultador ou prima .
Chamada em espera	Se estiver numa chamada e receber outra chamada, o LED indicador de chamada pisca rapidamente e ouve um alerta de sinal sonoro duplo. Prima  para exibir o ecrã de Chamada em espera. <ul style="list-style-type: none"> Para aceitar a outra chamada e colocar a sua chamada atual em espera, prima  OU prima a tecla de função de linha com o LED intermitente. Para rejeitar a outra chamada, prima  OU ignore o anúncio de chamada em espera.
Silenciar o microfone	Prima  para desativar/reactivar o microfone durante uma chamada. Enquanto mudo,  aparece no topo do ecrã.
Não incomodar (DND)	<ul style="list-style-type: none"> Prima  para ligar ou desligar o Não incomodar. Enquanto ligado,  aparece no topo do ecrã.
Colocar e recuperar chamadas em espera	Para colocar a chamada ativa em espera: <ul style="list-style-type: none"> Prima  ou prima  OU prima a tecla de função de linha com o LED fixo. Para recuperar a chamada realizada: <ul style="list-style-type: none"> Prima  ou prima  OU prima a tecla de função de linha com o LED intermitente Alternando entre chamadas Para alternar entre chamadas (ativas, à espera, em espera): <ul style="list-style-type: none"> Prima  ou  ou  até que a chamada desejada seja visualizada e, em seguida, prima . O símbolo indica o tipo de chamada:  = à espera,  = ativa,  = em espera. Quaisquer teclas que premir (como por exemplo  - manter) afetarão a chamada atualmente apresentada no ecrã.
Transferir chamadas	Existem duas maneiras de transferir uma chamada: <ul style="list-style-type: none"> Transferência assistida - Ligue primeiro para o destino e anuncie a chamada antes da transferência. Transferência cega - Transfira a chamada para o destino sem anunciar a chamada. Transferência assistida NOTA: Se tiver duas chamadas no seu telefone ao mesmo tempo, tem de terminar uma delas antes de poder fazer uma transferência assistida. <ol style="list-style-type: none"> Coloque a chamada em espera. Marque um número e prima . Quando o destino atender, anuncie a chamada. Prima  para mostrar a chamada em espera. Para transferir a chamada, prima  ou , e, em seguida, prima . Transferência Cega <ol style="list-style-type: none"> Prima  ou . Marque um número e prima .

Funcionalidade	Instruções
Reencaminhar chamadas (depende das permissões)	<p>1. Prima  e seleccione Funções de Chamada > Reencaminhamento.</p> <p>2. Seleccione Reencaminhar sempre, Reencaminhar se ocupado ou Reencaminhar se não atende.</p> <p>3. Seleccione Ativar e prima  para ativar <input checked="" type="checkbox"/> ou desativar <input type="checkbox"/> o reencaminhamento de chamadas.</p> <p>4. Seleccione Alvo e introduza o número de telefone para onde reencaminhar as chamadas.</p> <p>5. Para Reencaminhar se não atende, introduza o Tempo para desvio (em segundos) antes de reencaminhar a chamada.</p>
Aceder ao histórico de chamadas	<ul style="list-style-type: none"> • Prima . Prima  /  para seleccionar Todas, Perdidas, Recebidas ou Efetuadas e prima . • Prima  /  para seleccionar uma chamada. • Prima  para marcar o número da chamada seleccionada. • Prima  para eliminar a chamada seleccionada. • Prima  para eliminar toda a lista. • Prima  para ordenar as chamadas. • Prima  para mostrar os detalhes da chamada seleccionada. Prima  para adicionar a chamada ao Directório.
Aceder ao directório	<ul style="list-style-type: none"> • Prima . Para seleccionar uma entrada, prima  /  OU introduza a primeira letra de um nome. • Prima  para ordenar as entradas. Prima  /  para seleccionar uma opção de ordenação e prima . • Prima  para eliminar a entrada seleccionada. • Prima  para mostrar a entrada seleccionada. Prima  para marcar o número da entrada. • Prima  para adicionar uma entrada. Introduza a informação e prima . • Prima  para editar uma entrada. Introduza a informação e prima .